



PEST AVAILABLE COPY





BEST AVAILABLE COPY

REST AVAILABLE COPY

				_
右移動	2	က	4	-
左移動	က	-	2	4
下移動	2	က	4	-
上移動	က	1	2	4
決定時再生番号	3	9	7	8
ボタン番号	-	2	ო	. 4


BEST AVAILABLE COPY


再生コンテンツ	コンテンツ	鍵生成	再生	ם ה ו	对応権利
	固有情報	情報	可否情報	可否情報	方式情報
Opening. mpg	1111	媒体鍵		Once]
Trailer. mpg	2222	媒体鍵	可能	Free	ſ
Movie. mpg	3333	合成鍵	不可	Never	方式A
Warning, mpg	4444	媒体鍵	司能	Never	1
Menu. mpg	5555	媒体鍵	可能	Never	
Making. mpg	9999	権利鍵	不可	Never	方式A、方式B
Interview. mpg	7777	権利鍵	不可	Never	方式B

BEST AVAILABLE COPY


機器固有情報	暗号化媒体鍵
0001	qwerty
0002	asdfgh
0004	zxcvbn
0005]@doin
9000	jkl;:]
0000	**/ · · w
••	

BEST AVAILABLE COPV






[6]




BEST AVAILABLE COPY




BEST AVAILABLE COPY


			-	T
再生期限	1		~2004/3/31	••
再生回数	2	က	1	
権利鍵	qwerty	asdfgh	asdfgh	
対応再生コンテンツ	Movie. mpg	Making, mpg	Making. mpg	
権利方式情報	A	A	В	



) TINK WIND SIN



BEST AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY